


user **manual** 

RP2915




Read these instructions before using your new product for the first time

## Getting started

### Unpacking the CD player You should have the following

- CD player
- User manual (this leaflet)



1. Press and slide the battery compartment cover on the bottom of the player to unlock it.

batteries (not supplied), following the polarity markers inside the


## You can power the player with an AC power adapter or car adapter (4.5V DC)

· Disconnect the power adapter from the player to use battery powe

- use solvents. · Avoid leaving the CD door open, as
- dust can impair performance.
- on your CDs. These can cause playback problems or damage the player. Playback performance for CD-R/RW
- discs may vary due to variations in disc quality and the recorder used to create the disc
- damage the disc

# Earphones

## Inserting batteries



2. Open the cover. Insert 2x AA

## Connecting an AC adapter or car adapter (not supplied)

- Plug the adapter into the DC socket on the side of the player.

# More information

Audio formats: Audio CD MP3 (32kbps - 320kbps)

(not supplied)

adapter, not supplied) 146 (L) x 146(W) x 29.5(H)

Weight 0.2kg

## Important safety instructions

### Please read and save for future reference

Some of the following information may not apply to your particular product; however, as with any electronic product, precautions should be observed during handling and use.

- Read these instructions Keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions
- Do not use this apparatus near water.
- Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the

apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped

### Additional safety information

- · Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- Always leave sufficient space around the product for ventilation. Do not place product in or on a bed, rug, in a bookcase or cabinet that may prevent air flow through vent openings
- Do not place lighted candles, cigarettes, cigars, etc. on the product. • Connect power cord only to AC power source as marked on the product.
- Care should be taken so that objects do not fall into the product.
- Do not attempt to disassemble the cabinet. This product does not contain customer serviceable components

## If your product operates on batteries

### Adhere to the following precautions:

- A. Any battery may leak electrolyte if mixed with a different battery type, if inserted incorrectly, or if all batteries are not replaced at the same time.
- . Any battery may leak electrolyte or explode if disposed of in fire or an attempt is made to charge a battery not intended to be recharged.
- C. Discard leaky batteries immediately. Leaking batteries can cause skin burns or other personal injury. When discarding batteries, be sure to dispose of them in the proper manner, according to your state/provincial and local regulations.

### CAUTION

Invisible laser radiation when open and interlocks defeated Avoid exposure to beam.

Refer all servicing to qualified service personnel

## Important information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2)  $\,$ this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following

- Regrient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and received
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for

compliance could void the user's authority to operate the equipment.

### For your records

In the event that service should be required, you may need the model number and the serial number. In the space below, record the date and place of purchase and the serial number

Date of Purchase Place of Purchase: Serial No.:

## Important battery precautions


- Any battery may present a risk of fire, explosion, or chemical burn if abused Do not try to charge a battery that is not intended to be recharged, do not incinerate, and do not puncture.
- Non-rechargeable batteries, such as alkaline batteries, may leak if left in your product for a long period of time. Remove the batteries from the product if you are not going to use it for a month or more.
- If your product uses more than one battery, do not mix types and make sure they are inserted correctly. Mixing types or inserting incorrectly may cause
- Discard any leaky or deformed battery immediately. They may cause skin burns or other personal injury.
- Do not expose batteries to excessive heat (for example, by leaving them in sunlight or close to fire).
- Please help to protect the environment by recycling or disposing of batteries according to federal, state, and local regulations.

### Headset safety


To use a headset safely, please keep the following in mind:

- Do not play your headset at a high volume. Hearing experts advise against continuous extended play.
- If you experience ringing in your ears, turn down the volume or stop using the headset.
- Do not use a headset while driving a motorized vehicle or riding a bike. It may
- cause a traffic hazard and is illegal in many areas.
- Even if your headset is an open-air type designed to let you hear outside sounds, don't turn up the volume so high that can't hear sounds around you.

## Using the CD player



- 1. Program a playlist of tracks when
- mode during playback. Skip to the previous track/reverse
- Skip to the next track/fast forward.
- Start/pause playback. Stop playback/turn the player off.
- Skip to the next folder when playing MP3 discs. Turn anti-shock protection (ASP) off/on when playing audio CDs.



12. Open the CD door.

5. Low battery warning

### 6 Track number Shuffle playback ON.

Track playing time Program mode ON.

### 10. Folder number (for MP3 discs). 11. Controls locked

- 1. Slide the **OPEN** switch to the right to open the CD door.
- 2. Place the CD on the spindle and press gently to lock the disc in place
- 4. Press **PLAY/PAUSE**. The player displays ". . ." while it reads the CD, then it starts playing the first track.
- To skip to the next track, press ▶.
- To skip to the start of the track, press M. Press again to skip to the previous track.
- To fast forward or reverse, press and hold ➤ or ► • To skip to the first track in the next folder while playing an MP3 disc,
- press DIR/ASP. • To pause/resume playback, press **PLAY/PAUSE**. The playing time flashes when
- the player is paused. • To stop playback, press STOP.
- To turn the player off, press STOP again while the player is stopped. (The player turns off automatically after 30 seconds when stopped.)

## Changing the playback mode

During playback, press **PROG/MODE** to cycle through the playback options. The display shows the playback mode:

## $CD1 \rightarrow DIR$ $\rightarrow$ CD ALL $\rightarrow$ INTRO $\rightarrow$ SHUF $\rightarrow$

Repeat Play first Play in Norma track all tracks all tracks 10 sec. random play in folder of each order (MP3) track

## Programming a playlist

You can program a playlist of up to 64 tracks

While the player is stopped, press **PROG/MODE**. The first program location "01" appears on the display while "PGM" and the track number flash.



- 2. Press ℍ or I◀ to choose the first track.
- 3. Press PROG/MODE to store the track in the "01" location.
- The display shows "02". Repeat steps 1 – 3 to add more tracks to the playlist. 5. Press PLAY/PAUSE to start playback.

To stop playback and clear the playlist, press STOP

## Locking the controls

To prevent the controls from operating accidentally, slide the **HOLD** switch to the

## Turning anti-shock protection (ASP) off

ASP turns on automatically when you play a CD. For the best sound quality when playing audio CDs, press DIR.UP/ASP to turn ASP off.

## Notes on use

- Use a soft cloth or damp chamois leather to clean the player. Never
- Do not touch the laser pickup lens. • Do not put adhesive tape or labels
- Do not open the CD door while the disc is spinning, as this may

## Technical specifications Frequency response: 20Hz – 20kHz

Power supply: 2x AA batteries 4.5V DC (via AC or car

## Limited warranty

AVC MULTIMEDIA ("AVC") makes the following limited warranty. This limited warranty extend to the original consumer purchaser and is limited to non-

## commercial use of the product

One Year Parts & Labor Warranty AVC products purchased in the United States are warranted to be free from defects in materials or workmanship for a period of one year from the date of their original retail purchase. If the unit fails to conform to this warranty, we will service the product using new or refurbished parts and products, at AVC's sole discretion

During a period of one year from the effective warranty date, **AVC** will provide, when

needed, service labor to repair a manufacturing defect at its designated Service

Center. To obtain warranty service in the Untied States, you must first contact our Customer Support Center at www.1800customersupport.com/RCA The determination of service will be made by AVC Customer Support PLEASE DO NOT RETURN YOUR UNIT TO AVC WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION. New or nufactured replacements for defective parts or products will be used for repairs by AVC at its designated Service Center for one year from the effective warranty date. Such replacement parts or products are warranted for an additional one year from the date of repair or replacement. The Customer will be required to ship the unit to the Service Center indicated at the time Customer Support is contacted

## **Packaging and Shipping Instruction**

charges to the service facility.

When you send the product to the **AVC** service facility you must use the original carton box and packing material or an equivalent as designated by AVC.

to make the necessary repairs. The customer is responsible for all transportation

**Out of Warranty** 

- 1) You must retain the original sale receipt to provide proof of purchase.
- the U.S.A. or Canada. 3) Warranties extend only to defects in material or workmanship, and do not extend
- to any product or parts which have been lost or discarded, or damage to product or parts caused by misuse, accident, improper operation or maintenance, or use in violation of instructions provided with the product, or to product which has been altered or modified without authorization of AVC, or to products or parts thereof which have had the serial number removed or changed.

## In the event your product requires repair after the limited warranty period has expired, please contact our Customer Support Center at

You are responsible for any transportation, shipping or insurance relative to

the return of product to our Product Returns Center.

### LIMITED WARRANTY

- Your Responsibility
- 2) These warranties are effective only if the product is purchased and operated in

www.1800customersupport.com/RCA

### All warranties implied by state law, including the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are expressly limited to the duration of the limited warranties set forth above. With the exception of any warranties implied by state law as hereby limited, the foregoing warranty is exclusive and in lieu of all other warranties, guarantees, agreements and similar obligations of manufacturer or seller with respect to the repair or replacement of any parts. In no

event shall AVC be liable for consequential or incidental damages.

No person, agent, distributor, dealer or company is authorized to change, modify or extend the terms of these warranties in any manner whatsoever. The time within action must be commenced to enforce any obligation of AVC arising under the warranty or under any statute, or law of the United States or any state thereof, is hereby limited to one year from the date of purchase. This limitation does not apply to implied warranties arising under state law

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which may vary, from state to state. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts, when an action may be brought, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above provisions may not

For more information on other products and services, please visit our web site at www.1800customersupport.com/RCA

## Important:


Also keep your "Bill of Sale" as proof of purchase.

Product name . Date purchased.


## FOR SERVICE AND REPAIR, PLEASE VISIT www.1800customersupport.com/RCA

Specifications and external appearance are subject to change without notice.

IMPORTER AVC Multimedia, 170 Esna Park, Unit 6, Markham, Ontario L3R 1E3 Canada © 2008 AVC Multimedia http://www.1800customersupport.com/RCA http://www.rcaaudiovideo.com



## Controls



Right side

- stopped. Change the playback
- DC input socket. Bass boost on/off 10. Volume control. 11. Earphone socket.


## folder/all). 3. Intro playback ON. Lock/unlock the controls

Repeat playback ON (repeat track/ 2. Anti-shock protection ON

Disc type (audio CD/MP3 disc).

## manual de usuario

RP2915



Es importante leer este manual antes de usar por vez primera su equipo

## Introducción

### Cómo desempacar el reproductor de CD

- El reproductor de CD
- Los auriculares
- El manual de usuario (esta hoja)



de las pilas ubicado en la parte inferior del reproductor para desbloquearlo.

2. Abra la cubierta. Introduzca 2 pilas AA (no suministradas), siguiendo los marcadores en el interior del

(no suministrado) Usted puede encender el reproductor usando un adaptador de CA o un adaptador

para el carro (4.5 V CC). Conecte el adaptador en el receptáculo de CC en el lado del reproductor.

• Desconecta el adaptador de energía del reproductor para usar la energía de

## Importante instrucciones de seguridad

Favor de guardar esto para una referencia futura Alguna de la siguiente información quizá no se aplique a su producto en particular. Sin embargo, como con cualquier producto electrónico, se deben tomar orecauciones durante su manejo y uso.

- Lea estas instrucciones.
- Conserve estas instrucciones.
- Tome en cuenta todas las advertencias
- Siga todas las instrucciones No use este aparato cerca del agua.
- Limpie solamente con un paño seco
- No bloquee ninguna de las aperturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante
- No instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, registros de calor,
- estufas, u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor. No elimine el propósito de seguridad de la clavija polarizada o del tipo a tierra. Una clavija polarizada tiene dos cuchillas, una más ancha que la otra. Una clavija del tipo a tierra tiene dos cuchillas y una tercera punta para conexión a tierra. La cuchilla ancha o la tercera punta son suministradas para su seguridad. Si la clavija suministrada no se adapta dentro de su toma de corriente, consulte a un
- electricista para que reemplace la toma de corriente obsoleta. Proteja el cable de corriente de pisotones o machucones particularmente en
- las clavijas, receptáculos de conveniencia, y en punto donde salen del aparato. Use solamente accesorios/aditamentos especificados por el fabricante.
- Use solamente con el carro, sonorte, trípode, consola, o mesa especificados por el fabricante, o vendidos con el aparato. Cuando se utiliza un carro, tenga precaución al mover la combinación de carro/aparato para evitar lesión ocasionada por volcadura.
- Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no sea utilizado por largos períodos de tiempo.
- Refiera todo el servicio a personal de servicio calificado. El servicio es requerido cuando el aparato ha sido dañado de alguna forma, tal como daño a la clavija o al cable de corriente, cuando se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a lluvia o

humedad, no funciona normalmente, o ha sido tirado

## Informacion adicional de seguridad

- normación adicional de Segundad El aparato no debe quedar expuesto a goteos o] salpicaduras de líquidos, y, por lo tanto, no se deben colocar sobre el aparato objetos que contengan líquidos, como por ejemplo vasos
- Siempre deje suficiente espacio para ventilación alreadedor del producto. ONO ponga el producto en la cama, alfombra, librero o gabinete que pueda obstruir la corriente de aire a través de apeturas de ventilación.
- No pongan velas, cigarillos o cigarros encendidos encima de producto.
- Conecte sólo en receptáculos de corriente alterna como esta indicado en el Tome precauciones para evitar que caigan objetos dentro del producto
- Carros y Estantes–El artefacto deberá ser usado sólo con carros y estantes que havan sido recomendados por el fabricante.

### Si su producto funciona con pilas

- haga caso a las precauciones siguientes:

  A. Electrólito puede gotear de cualquier pila si está si está mezclada con una pila de un tipo diferente, si ha sido insertada incorrectamente, o si no se reemplazan todas las pilas al mismo tiempo.
- Cualquier pila puede explotar o gotear electrólito si se echa en un fuego o si trata de cargar una pila no recargable.
- C. Deseche inmediatemente pilas con fuga. Estas pueden causar guemaduras a la piel otra herida personal. Cuando deseche las baterías asegúrese de deshacerse de ellas en una manera apropiada, de acuerdo con las regulaciones locales o del estado.

### PRECAUCIÓN!

Radiación láser invisible en caso de apertura y desbloqueo de cierro Evite cualquier exposición al ravo.

Para cualquier tipo de consulta, acuda a personal de servicio calificado.

## Informacion de FCC

Información importante

Este aparato cumple con la Parte 15 de las Normas FCC. El funcionamiento de la unidad está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este aparato no puede provocar interferencias perjudiciales y (2) este aparato debe aceptar toda interferencia que reciba incluso aquellas que provoquen un funcionamiento incorrecto. Este aparato ha sido puesto a prueba y se ha verificado que cumple con las restricciones de los equipos digitales clase B, en conformidad con el Capítulo 15 del Reglamento de la FCC. Dichas restricciones están diseñadas para proporcionar la debida protección contra interferencia dañina en las instalaciones residenciales Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de frecuencias radiales y, de no instalarse y usarse según las instrucciones, puede causar interferencia dañina nara las comúnicaciones de radio

No obstante, no hay garantía de que en una instalación específica no se produzca interferencia. Si este equipo causara interferencia en la recepción de la radio o la televisión (lo quer se puede determinar encendiendo y apagando el equipo), le imos al usuario que intente corregir dicha interferencia, adoptando una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o ubique en otro lugar la antena de recepción
- Aumente la distancia que separa al equipo del receptor.
- Conecte el equipo a un enchule de pared que se encuentre en un circuito diferente a donde tenga conectado el receptor. Pida ayuda al vendedor o a un técnico de radios y televisores con experiencia.

Los cambios o modificaciones que se hagan a esta unidad, que no estén expresamente aprobados por la parte responsable de hacer cumplir las reglas de funcionamiento de este aparato, pueden anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

### Para su registro

En el caso de requerir servicio, usted puede necesitar tanto el número de modelo como el número de serie. En el espacio a continuación, registre la fecha y lugar de compra, y el número de serie:

Fecha de Compra: No de Serie:

### Precauciones importantes para la batería

- Cualquier batería puede presentar un riesgo de fuego, explosión o quemadura química si es mal tratada. No trate de cargar una batería que no esté diseñada para ser recargada, no incinere y no perfore.
- Baterías no recargables, tales como las baterías alcalinas, pueden tener fugas si son deiadas en su producto por un largo periodo de tiempo. Retire las
- baterías del producto si usted no lo va a usar por un mes o más. Si su producto usa más de una batería, no mezcle tipos y asegúrese de que estén insertadas correctamente. Mezclar tipos de baterías o insertarlas
- ncorrectamente puede causar que tengan fugas Deseche inmediatamente cualquier batería con fugas o deformada. Ellas
- pueden causar quemaduras de la piel u otra lesión personal. No exponga las baterías a calor excesivo (por ejemplo, dejándolas a la luz del
- sol o cerca del fuego).
- Por favor ayude a proteger el ambiente reciclando o eliminando las baterías de conformidad con las regulaciones federales, estatales y locales.


## Seguridad de los auriculares

Para usar los auriculares de manera segura, tenga presente lo siguiente:

- No ponga los auriculares a un volumen alto. Los especialistas de oído
- previenen contra la exposición a altos volúmenes de forma continuada. Si experimenta pitidos en los oídos, reduzca el volumen o interrumpa el uso
- No utilice los auriculares mientras utiliza un vehículo motorizado, monta en bicicleta, va en monopatín, etc., dado que podría crear un riesgo para el tráfico y, en muchas zonas, es ilegal.
- Incluso si sus auriculares están diseñados para permitirle oír sonidos exteriores, no suba el volumen tanto que no pueda oír lo que le rodea.

## Cómo usar el reproductor de CD

## Controles



mientras se reproducen discos

MP3. Para desactivar / activar la

protección anti-impacto (ASP) al

reproducir CDs de audio.

11. Receptáculo de auriculares 12. Para abrir la compuerta del CD.


- la unidad está detenida. Para
- 2. Para saltar a la pista anterior / retroceder
- Para saltar a la pista siguiente adelantar
- 1. Para programar una lista de

- 6. Para saltar a la carpeta siguiente reproducción de las pistas mientras cambiar el modo de reproducción
- apagar la unidad.

- 5. Para detener la reproducción /
- 7. Para bloquear / desbloquear los

- mientras se realiza la reproducción
- 4. Para iniciar / pausar la reproducción.
- - controles. 8. Receptáculo de entrada de CC. 9. Activación / desactivación de
    - realce de sonidos graves. 10. Control de volumer

## Pantalla



- Protección anti-impacto ACTIVADA. 3. Reproducción de introducción
- 10. Número de carpeta (para discos
- Tiempo de reproducción de pista Modo de programa ACTIVADO.
- 11. Controles bloqueados

### Cómo reproducir un CD

- Deslice el interruptor **OPEN** hacia la derecha para abrir la puerta del CD.
- Coloque el CD en el husillo y oprima suavemente para fijar al disco en la posición. 3. Cierre la puerta del CD.
- 4. Oprima PLAY/PAUSE. El reproductor mostrará "..." mientras lee el CD, después comenzará a reproducir la primera pista
- Para saltar a la pista siguiente, oprima • Para saltar al inicio de la pista, oprima M. Oprima nuevamente para saltar a la
- pista anterior. • Para adelantar o retroceder, oprima y sujete ℍ o Ѥ. • Para saltar a la primera pista de la siguiente carpeta mientras se reproduce un
- disco MP3, oprima **DIR/ASP**. • Para pausar / reanudar la reproducción, oprima PLAY/PAUSE. El tiempo de
- reproducción parpadeará cuando el reproductor esté en pausa. Para detener la reproducción, oprima **STOP**.
- Para apagar el reproductor, oprima STOP nuevamente mientras el reproductor esté apagado. (El reproductor se apagará automáticamente después de 30 segundos cuando se detenga.)

### Cómo cambiar el modo de reproducción.

Durante la reproducción, oprima PROG/MODE para alternar las diferentes opciones de programación. La pantalla mostrará el modo de reproducción:

## $\rightarrow$ CD ALL $\rightarrow$ INTRO $\rightarrow$ SHUF $\rightarrow$

Repetir Repetir todas Repetir Reproducción Reproducción Reproducción las pistas de todas las de los primeros al azar la carpeta pistas 10 segundos de cada pista (MP3)

## Cómo programar una lista de reproducción

Usted puede programar una lista de reproducción con hasta 64 pistas: 1. Mientras el reproductor esté detenido, oprima PROG/MODE. La ubicación del

primer programa "01" aparecerá en la pantalla a la vez que "PGM" y el número de la pista parpadeará.



- 2. Oprima ℍ o ℍ para elegir la primera pista.
- 3. Oprima PROG/MODE para almacenar la pista en la ubicación "01". La pantalla
- 4. Repita los pasos del 1-3 para añadir más pistas a la lista de reproducción 5. Oprima PLAY/PAUSE para iniciar la reproducción

Para detener la reproducción y limpiar la lista de reproducción, oprima **STOP** 

### Cómo bloquear los controles

Para evitar que los controles operen accidentalmente, deslice el interruptor **HOLD** 

### Desactive la protección anti-impacto (ASP)

La ASP se activará automáticamente cuando reproduzca un CD. Para obtener la mejor calidad de sonido al reproducir CDs de audio, oprima DIR.UP/ASP para desactivar la ASP

## Más información

### Notas acerca del uso

Use un paño suave o piel de gamuza húmeda para limpiar el reproductor. Nunca use solventes. Evite dejar la puerta del CD abierta

ya que el polvo puede perjudicar

- el desempeño. No toque el lente de captación del
- No coloque cinta adhesiva o etiquetas sobre sus CDs. Estos pueden provocar problemas de reproducción o dañar el
- reproductor. El desempeño de reproducción de los discos CD-R/RW podría variar debido a las variaciones en la calidad del disco y el grabador
- usado para crear el disco. No abra la compuerta del disco mientras el disco esté girando, ya que esto podría dañar el disco.

## Especificaciones técnicas Respuesta de frecuencia:

Formatos de audio: CD de Audio MP3 (32kbps - 320kbps)

Fuente de alimentación:

20Hz – 20kHz

CC (vía adaptador de CA o adaptador para carro, no suministrado Tamaño: 146 (Longitud) x 146(Ancho) x

2 nilas AA4 5V (no suministrado)

29.5(Altura) mm

## Garantía Limitada

AVC MULTIMEDIA ("AVC") ofrece la siguiente garantía limitada, la cual se extiende al comprador-consumidor original y está limitada al uso no

## comercial del producto.

Garantía de repuestos y reparaciones por Uno Año Los productos **AVC** que se hayan comprado en los Estados Unidos tienen una garantía de uno año a partir de la fecha original de compra en caso de presentar defectos en los materiales o en su fabricación. Si la unidad no se encuentra en conformidad a esta garantía, nosotros repararemos el producto usando piezas y productos nuevos y reparados, según lo estime **AVC** únicamente

Durante un período de uno año a partir de la fecha efectiva de la garantía,

AVC proporcionará, cuando sea necesario, mano de obra de reparación

para reparar defectos de fabricación en su centro de reparaciones designado. Para obtener los servicios de la garantía en los Estados Unidos, sírvase contactarse con el **Centro de Ayuda al Cliente en el fono** www.1800customersupport.com/RCA. La decisión de si bien usted está facultado para recibir estos servicios la tomará la oficina de Respaldo al Cliente de **AVC. POR FAVOR NO DEVUELVA ESTA UNIDAD** A AVC SIN CONTAR CON AUTORIZACIÓN PREVIA. En los centros designados para reparaciones y por un período de uno año a contar de la fecha de efectividad de la garantía, **AVC** utilizará piezas o productos de recambio nuevos o refabricados al efectuar reparaciones de productos o piezas defectuosas. Dichos productos o piezas de recambio cuentan con una garantía adicional de uno año a contar de la fecha del cambio o de la reparación. Para poder hacer las reparaciones que sean necesarias, el cliente deberá enviar la unidad al centro de reparaciones que se le indique al contactarse con la oficina de respaldo al cliente. El cliente es responsable por todos los gastos de envío al centro de reparaciones

## Instrucciones para envolver la unidad y para su envío

Cuando usted envíe el producto al centro de reparaciones de AVC, usted debe utilizar la caja de cartón y el material de embalaje original o un tipo de embalaje equivalente, según lo establezca AVC.

## GARANTÍA LIMITADA

### Su responsabilidad 1) Usted debe guardar la boleta de venta original como prueba de su

- 2) Estas garantías sólo son efectivas si el producto ha sido comprado y puesto a funcionar en Estados Unidos o Canadá.
- 3) Las garantías sólo se extienden en caso de materiales o de fabricación defectuosa y no se extiende a productos o piezas que se hayan perdido o tirado a la basura, ni a productos o piezas dañadas a causa del mal uso de la unidad, de accidentes, del funcionamiento o mantenimiento inapropiados del equipo, así como tampoco en caso de no haber seguido las instrucciones que acompañan este producto, o de haber modificado o alterado el producto sin la autorización de AVC, o de haber quitado o

cambiado el número de serie de las piezas o del producto.

### Fuera de la Garantía

En caso que su producto necesite ser reparado y que el período de garantía ya haya expirado, sírvase contactarse con el Centro de Ayuda al Cliente en el fono www.1800customersupport.com/RCA

Importante: Usted se hace responsable de cualesquier gastos por razones de transporte, envío o seguro relacionados con la devolución del producto al Centro de Devoluciones de Productos.

Todas las garantías implícitas según la ley de un estado, incluidas las garantías implícitas de comercialización y de aptitud para un propósito específico, están limitadas expresamente a la duración de la garantía limitada expuesta más arriba. Con la excepción de cualesquiera garantías implícitas según la ley de un estado, que por la presente quedan

limitadas, la garantía precedente tiene carácter de exclusiva y predomina sobre las demás garantías, cauciones, acuerdos y obligaciones similares del vendedor o del fabricante con respecto a la reparación o al reemplazo de cualesquier partes del aparato AVC en ningún caso se hará responsable de daños fortuitos ni de daños resultantes de cualquier otra situación que no sea la indicada en la garantía limitada de este aparato.

Ninguna persona, agente, distribuidor, comerciante ni empresa está autorizada para cambiar, modificar o extender los términos de estas garantías en ninguna manera, cualquiera que ésta fuese. El tiempo dentro del cual se debe iniciar una acción para hacer cumplir cualquier obligación de AVC que suria en virtud de la garantía o de cualquier estatuto o lev de Estados Unidos o de cualesquier de sus estados, queda aquí limitado a uno año a contar de la fecha de adquisición del producto. Esta restricción no se aplica a las garantías implícitas planteadas en virtud de la ley de un estado.

Esta garantía le brinda derechos legales específicos y puede que usted también tenga otros derechos que pueden variar, dependiendo del estado.
Algunos estados no ponen límite en cuanto a la duración de una garantía implícita, a cuándo se puede tomar acción, o a la exclusión o limitación de los daños fortuitos o consiguientes, de modo que es posible que las disposiciones anteriores no sean aplicables en su caso.

Para mayor información acerca de otros productos y servicios, sírvase contactar nuestra página de internet en la siguiente dirección: www.1800customersupport.com/RCA

## Importante:

Tipo de aparato .

Fecha de compra ...

Nombre del comerciante .

Guarde su "Boleta de venta" como prueba de su compra

Nombre del producto


N° de recibo .

PARA SERVICIO Y REPARACIÓN, POR FAVOR VISTITA www.1800customersupport.com/RCA

Estas especificaciones y la apariencia externa de este aparato están sujetas a cambio sin previo aviso

IMPORTER AVC Multimedia, 170 Esna Park, Unit 6, Markham, Ontario L3R 1E3 Canada © 2008 AVC Multimedia http://www.1800customersupport.com/RCA

http://www.rcaaudiovideo.com







Cómo conectar un adaptador de CA o el adaptador para el carro



ACTIVADA. 4. Tipo de disco (CD de audio / disco

5. Advertencia de carga de pila baja

# 1. Repetir reproducción ACTIVADO (repetir pista / carpeta / todos).

6 Número de pista Reproducción al azar ACTIVADA.

MP3)